

24 h Entretien quotidien

Surface extérieure de l'appareil

N'utiliser qu'un chiffon doux pour nettoyer la surface extérieure de l'appareil. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage agressifs ou dégraissants.

Ne pas laver l'appareil à grand jet ou avec un nettoyeur à haute pression.

Vitre de la porte

La vitre intérieure de la porte peut être ouverte en relâchant les deux plaquettes de bord. N'utilisez qu'un chiffon doux pour nettoyer cette surface.

Ne pas utiliser d'agents de nettoyage agressifs ou dégraissants.

Joint de porte

Des températures de 220 °C et plus associées à une utilisation continue des processus de grill nécessitent un nettoyage du joint de porte plusieurs fois par jour, idéalement après chaque charge.



Essuyer avec précaution l'intérieur et l'extérieur du joint de la porte augmentera considérablement sa durée de vie.

Ne pas utiliser d'agents agressifs, dégraissants ou à base de vinaigre.

Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide à des températures élevées.

Vidange du récolte gouttes de porte

Assurez-vous que la gâche métallique de la porte ne soit pas obstruée par de la graisse ou d'autres particules.

CareControl



Pour des raisons d'hygiène et pour éviter toute perturbation dans le fonctionnement de votre appareil, il est indispensable de nettoyer l'appareil quotidiennement - Risque d'incendie !

- Votre appareil doit être nettoyé quotidiennement, même s'il ne fonctionne qu'à la vapeur.
- N'utilisez que des tablettes de nettoyage et de rinçage du fabricant de l'appareil. L'utilisation d'autres produits de nettoyage peut endommager l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs à une telle utilisation !

Entretien régulier

Maintenance du filtre à air

En fonction de l'environnement de la cuisine, le filtre à air doit être changé tous les 3 à 12 mois.



61-102:

Le filtre à air se situe sous le panneau frontal.

- Libérer le filtre à air en appuyant sur les deux endroits râches du cadre.
- Basculez le filtre vers le bas et enlevez-le complètement de l'appareil.
- Installez le filtre avec le crochet arrière dans les ouvertures sur le fond de l'appareil
- Verrouillez-le ensuite en appuyant dessus, du bas vers le haut (et inversement pour l'enlever). réf.: 40.03.461

201-202: Contacter votre partenaire de service !

Remplacement du joint de porte

Le joint de porte est enfoncé dans un rail de guidage sur l'enceinte.



- Extraire l'ancien joint du rail de guidage
- Nettoyer le rail de guidage
- Enfoncer le nouveau joint dans le rail de guidage (humidifier les lèvres à l'eau savonneuse)
- La partie rectangulaire du joint doit être complètement introduite dans son cadre.

Remplacer l'ampoule halogène

Commencez par débrancher l'appareil du secteur !



- Couvrir l'écoulement de l'appareil dans l'enceinte
- Enlever le cadre avec verre et joint
- Remplacer l'ampoule halogène (réf.: 3024.0201), ne pas toucher l'ampoule avec les doigts
- Remplacer également le cadre d'étanchéité (réf.: 40.00.094).
- Visser solidement le cadre avec verre et joints

Entretien régulier

Détartrage du gicleur d'humidification



Mettre l'appareil hors tension



Faire pivoter le cadre suspendu et le déflecteur vers le milieu.



Dévisser l'écrou-raccord du gicleur (dans la direction inverse des aiguilles d'une montre – ouverture de clé : 15).



Attention ! Liquide chimique agressif: risque de brûlure ! Portez : vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection du visage. Après le détartrage, rincer à fond avec de l'eau le gicleur d'humidification.



Placer le gicleur dans le liquide détartrant et laisser agir (gicleur doit être exempt de calcaire)



Montage dans l'ordre inverse : veiller au montage correct